# NT-USB+

# QUICK START GUIDE

Schnellstartanleitung

Guide De Démarrage Rapide

Guida Rapida

Guía De Inicio Rápido

Przewodnik Szybkiego Startu

Snelle Startgids

Snabbstartsguide

Panduan Memulai Cepat

RØDE

## ENGLISH

1. Place the ring of the pop filter around the base of your NT-USB+
2. Screw the thread on the base of your NT-USB+ into the ring mount until the microphone and pop filter are secure
3. Screw the included tripod into the other side of the ring mount and position it so the microphone can sit stably on your desk
4. Connect the included USB cable into the underside of the NT-USB+ to connect it to your computer, tablet or phone
5. Ensure the upper knob is turned up halfway, and the lower knob is fully counterclockwise
6. Connect headphones to the 3.5mm output beneath the knobs, then slowly increase the lower knob until you can comfortably hear your voice
7. Adjust the upper knob to balance the volume of your voice and audio coming from your computer, tablet or phone

Download RØDE Central to apply processing, change settings and update your firmware
**rode.com/apps/rode-central**

## GERMAN

1. Platzieren Sie den Ring des Pop-Filters um die Basis Ihres NT-USB+.
2. Schrauben Sie das Gewinde an der Basis Ihres NT-USB+ in die Ringhalterung, bis das Mikrofon und der Pop-Filter sicher befestigt sind.
3. Schrauben Sie das mitgelieferte Stativ auf die andere Seite der Ringhalterung und positionieren Sie es so, dass das Mikrofon stabil auf Ihrem Schreibtisch stehen kann.
4. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an die Unterseite des NT-USB+ an, um es mit Ihrem Computer, Tablet oder Telefon zu verbinden.
5. Stellen Sie sicher, dass der obere Knopf auf halber Höhe steht und der untere Knopf vollständig gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist.
6. Schließen Sie Kopfhörer an den 3,5-mm-Ausgang unterhalb der Regler an und erhöhen Sie dann langsam den unteren Knopf, bis Sie Ihre Stimme bequem hören können.
7. Passen Sie den oberen Knopf an, um die Lautstärke Ihrer Stimme und des Audios von Ihrem Computer, Tablet oder Telefon auszubalancieren.

Laden Sie RØDE Central herunter, um Verarbeitungen anzuwenden, Einstellungen zu ändern und Ihre Firmware zu aktualisieren:
**rode.com/apps/rode-central**

## FRENCH

1. Placez l’anneau du filtre anti-pop autour de la base de votre NT-USB+.
2. Vissez le filetage à la base de votre NT-USB+ dans le support de l’anneau jusqu’à ce que le microphone et le filtre anti-pop soient bien fixés.

3. Vissez le trépied inclus de l'autre côté du support de l'anneau et positionnez-le de manière à ce que le microphone puisse reposer solidement sur votre bureau.
4. Connectez le câble USB inclus à la partie inférieure du NT-USB+ pour le connecter à votre ordinateur, tablette ou téléphone.
5. Assurez-vous que le bouton supérieur est tourné à mi-hauteur et que le bouton inférieur est complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Connectez des écouteurs à la sortie 3,5 mm sous les boutons, puis augmentez lentement le bouton inférieur jusqu'à ce que vous puissiez entendre confortablement votre voix.
7. Ajustez le bouton supérieur pour équilibrer le volume de votre voix et de l'audio provenant de votre ordinateur, tablette ou téléphone.

Téléchargez RØDE Central pour appliquer des traitements, changer les paramètres et mettre à jour votre firmware:
**rode.com/apps/rode-central**

**ITALIAN**

1. Posiziona l'anello del filtro anti-pop alla base del tuo NT-USB+.
2. Avvita il filetto alla base del tuo NT-USB+ nella staffa dell'anello fino a quando il microfono e il filtro anti-pop sono sicuramente fissi.
3. Avvita il treppiede incluso dall'altro lato della staffa dell'anello e posizionalo in modo che il microfono possa stare stabilmente sul tuo tavolo.
4. Collega il cavo USB incluso alla parte inferiore del NT-USB+ per collegarlo al tuo computer, tablet o telefono.
5. Assicurati che la manopola superiore sia alzata a metà e che la manopola inferiore sia completamente in senso antiorario.
6. Collega le cuffie all'uscita da 3,5 mm sotto le manopole, quindi alza lentamente la manopola inferiore fino a sentire comodamente la tua voce.
7. Regola la manopola superiore per bilanciare il volume della tua voce e dell'audio proveniente dal tuo computer, tablet o telefono.

Scarica RØDE Central per applicare elaborazioni, cambiare le impostazioni e aggiornare il firmware:
**rode.com/apps/rode-central**

**SPANISH**

1. Coloca el anillo del filtro antipop alrededor de la base de tu NT-USB+.
2. Enrosca el hilo en la base de tu NT-USB+ en el soporte del anillo hasta que el micrófono y el filtro antipop estén seguros.
3. Enrosca el trípode incluido en el otro lado del soporte del anillo y posiciónalo para que el micrófono pueda estar estable sobre tu escritorio.

4. Conecta el cable USB incluido en la parte inferior del NT-USB+ para conectarlo a tu ordenador, tablet o teléfono.
5. Asegúrate de que la perilla superior esté girada a la mitad y la perilla inferior esté completamente en sentido contrario a las agujas del reloj.
6. Conecta auriculares a la salida de 3,5 mm debajo de las perillas, luego aumenta lentamente la perilla inferior hasta que puedas escuchar cómodamente tu voz.
7. Ajusta la perilla superior para equilibrar el volumen de tu voz y el audio proveniente de tu ordenador, tablet o teléfono.

Descarga RØDE Central para aplicar procesamientos, cambiar ajustes y actualizar tu firmware: **rode.com/apps/rode-central**

## POLISH

1. Umieść pierścień filtra przeciwwstrząsowego wokół podstawy swojego NT-USB+.
2. Wkręć gwint na podstawie swojego NT-USB+ w uchwyt pierścienia, aż mikrofon i filtr przeciwwstrząsowy będą pewnie zamocowane.
3. Wkręć dołączony trójnóg na drugą stronę uchwytu pierścienia i ustaw go tak, aby mikrofon mógł stabilnie stać na biurku.
4. Podłącz dołączony kabel USB do dolnej części NT-USB+, aby połączyć go z komputerem, tabletem lub telefonem.
5. Upewnij się, że górna gałka jest obrócona do połowy, a dolna gałka jest w pełni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
6. Podłącz słuchawki do wyjścia 3,5 mm poniżej gałek, a następnie stopniowo zwiększaj dolną gałkę, aż wyraźnie usłyszysz swoje głos.
7. Dostosuj górną gałkę, aby zrównoważyć głośność swojego głosu i dźwięku pochodzącego z komputera, tabletu lub telefonu.

Pobierz RØDE Central, aby zastosować przetwarzanie, zmienić ustawienia i zaktualizować oprogramowanie: **rode.com/apps/rode-central**

## DUTCH

1. Plaats de ring van de popfilter rond de basis van je NT-USB+.
2. Schroef de schroefdraad aan de basis van je NT-USB+ in de ringhouder totdat de microfoon en popfilter stevig vastzitten.
3. Schroef het meegeleverde statief aan de andere kant van de ringhouder en positioneer het zodat de microfoon stabiel op je bureau kan staan.
4. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de onderkant van de NT-USB+ om deze te verbinden met je computer, tablet of telefoon.
5. Zorg ervoor dat de bovenste knop halverwege staat en de onderste knop volledig tegen de klok in.
6. Sluit koptelefoon aan op de 3,5 mm-uitgang

onder de knoppen en verhoog dan langzaam de onderste knop totdat je je stem comfortabel kunt horen.

7. Pas de bovenste knop aan om het volume van je stem en audio van je computer, tablet of telefoon in balans te brengen.

Download RØDE Central om verwerking toe te passen, instellingen te wijzigen en je firmware bij te werken: **rode.com/apps/rode-central**

## SWEDISH

1. Placera popfilterringen runt basen av din NT-USB+.
2. Skruva tråden i basen av din NT-USB+ i ringfästet tills mikrofonen och popfiltret sitter säkert.
3. Skruva det medföljande stativet i den andra sidan av ringfästet och positionera det så att mikrofonen kan stå stadigt på ditt skrivbord.
4. Anslut den medföljande USB-kabeln till undersidan av NT-USB+ för att ansluta den till din dator, surfplatta eller telefon.
5. Se till att den övre knoppen är vriden upp till hälften, och den nedre knoppen är helt moturs.
6. Anslut hörlurar till 3,5 mm-uttaget under knopparna och öka sedan långsamt den nedre knoppen tills du bekvämt kan höra din röst.
7. Justera den övre knoppen för att balansera volymen på din röst och ljudet från din dator, surfplatta eller telefon.

Ladda ner RØDE Central för att tillämpa bearbetning på USB-ljud och uppdatera din firmware: **rode.com/apps/rode-central**

## INDONESIAN

1. Letakkan cincin penyaring pop di sekitar dasar NT-USB+ Anda.
2. Putar ulir pada dasar NT-USB+ Anda ke dalam pasak cincin hingga mikrofon dan penyaring pop aman.
3. Pasang tripod yang disertakan ke sisi lain dari pasak cincin dan posisikan sehingga mikrofon dapat duduk stabil di meja Anda.
4. Sambungkan kabel USB yang disertakan ke bagian bawah NT-USB untuk menghubungkannya ke komputer, tablet, atau ponsel Anda.
5. Pastikan knob atas diatur setengah putaran, dan knob bawah sepenuhnya berlawanan arah jarum jam.
6. Sambungkan headphone ke output 3,5 mm di bawah knob, kemudian perlahan tingkatkan knob bawah hingga Anda dapat mendengar suara Anda dengan nyaman.
7. Sesuaikan knob atas untuk menyeimbangkan volume suara Anda dan audio yang berasal dari komputer, tablet, atau ponsel Anda.

Unduh RØDE Central untuk menerapkan pemrosesan, mengubah pengaturan, dan memperbarui firmware Anda **rode.com/apps/rode-central**

## NORTH AMERICA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna

-- Increase the separation between the equipment and receiver

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

---

## USA

---

## SOUTH KOREA

ID: R-R-R72-NT-USBPLUS;
Company Name: RØDE Microphones
Model: NT-USB+
Country of Origin: Australia

---

## JAPAN

This is a product of VCCI Class B Compliance

---

## POWER

USB 5V ⎓ 100mA

---






To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

CE

UK CA

**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr**
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

**RØDE Microphones:**
107 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia

**Authorised UK Representative:**
RØDE UK, Unit A, 23-25 Sunbeam Rd, London NW10 6JP, United Kingdom

**Authorised EU Representative:**
RØDE EU, Neukirchner Str. 18, 65510 Hünstetten, Germany

## **SCAN FOR** MORE INFO

View the user guide to learn more

Sehen Sie sich das Benutzerhandbuch an, um mehr zu erfahren

Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus

Consulta la guida per l'utente per saperne di più

Consulte la guía del usuario para obtener más información

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika, aby dowiedzieć się więcej

Bekijk de gebruikershandleiding voor meer informatie

Se användarhandboken för att lära dig mer

Lihat panduan pengguna untuk mempelajari lebih lanjut

rode.com

0927-0829-02-09